

Planet KG

Einsatz: Glastüren, Planet KG-D8 / D10 / U / F10 / S (Planet KG+Schutzprofil D 8/D10/U/F10/S)

Montageanleitung: Auslösekopf Bandseite

- 1** **Türe-Boden-Luftabstand:** Min. 5 bis max. 16 mm.
- 2** **Kürzen des Planet KG:** Bis zur nächst kleineren Lagerlänge max. 125 mm ev. Sägespäne entfernen.
- 3** **Anpassen:** Planet KG hat beim max. Hub 16 mm eine seitliche Verschiebung der Dichtlamelle von ca. 3 mm. Schutzprofil passend und Absenkabdichtung auf Schlosseite ca. 1-2 mm kürzer schneiden.
- 4** **Verkleben:** Schutzprofil vollflächig mit UV-Kleber z.B. Bohle 690 (geeignet für Glas/Metall und Temperaturänderungen, nicht geeignet für Nassräume) blasenfrei, glasklar verkleben nach Vorgabe des Kleberherstellers oder mit einem anderen geeigneten Kleber oder hochwertigen transparenten Doppelklebband (nur Typ S). Bei Planet F10 mit Silikonkleber oder gleichwertigem Kleber in Nut verkleben.
- 5** **Befestigung:** Absenddichtung mit Silikonkleber oder ähnlich am Rücken mit 3-5 Kleberpunkten im Schutzprofil bandseitig bündig verkleben. Position: Bandseite bündig.
- 6** **Auflaufplatte:** Bei Holzzarge Mitte Druckstelle montieren.
- 7** **Hubregulierung:** Durch Drehen des Auslösekopfes mit 3-mm-Inbus-Schlüssel. Endstellung Auslösekopf s. Bild 2.
- 8** **Einstellung:** Planet KG soll so eingestellt werden, dass die Dichtlamelle bei geschlossener Tür am Boden sauber dichtet.
- 9** **Achtung:** Türstopper oder ähnliches darf nicht direkt an der Dichtung anschlagen.

