

**71.90002.49**

## Montageset für Reflectiv MAT POS

Ausführung: mehrfarbig

Verkaufseinheit (VE): St

Packungseinheit (PE): 1.00

1 Sprühflasche 5 l + 1 Glasschaber + 1 Abstreifgummi + 1 Cutter



## INSTALLATIONSHINWEISE

FOLGENDES WERKZEUG IST HIERFÜR ERFORDERLICH :

- > 1 Sprühflasche mit Seifenlauge
- > 1 Glasschaber
- > 1 Abstreifgummi
- > 1 Cutter
- > Küchenrolle



**1** Einigen Sie die Scheibe gründlich mit Schaber, Abstreifgummi und besprühen Sie diese mit Wasser. Dann wischen Sie den Rahmen mit Küchenrollenpapier ab.



**5** Drehen Sie die Folie um und bringen Sie sie mit der Klebeseite auf der Scheibe an.



**2** Schneiden Sie die Folie mit dem Cutter auf ein Format, das etwa 2 - 3 cm größer ist als die Scheibe.



**6** Besprühen Sie die Folie, damit das Abstreifgummi entlang der Scheibe gut gleiten kann.



**3** Zum Entfernen der Schutzschicht verwenden Sie zwei Klebebandstücke.



**7** Streichen Sie mit dem Abstreifgummi von der Mitte nach außen - bitte oben anfangen.



**4** Ziehen Sie die Schutzfolie ab und befeuchten Sie gleichzeitig die Klebefläche der Folie gründlich mit Seifenlauge.



**8** Schneiden Sie die Folie auf ein Format, das ca. 2 mm kleiner ist als die Scheibe, damit der Rahmen nicht berührt wird. Dann erneut mit dem Abstreifgummi ausstreichen.