

71.90002.49

Montageset für Reflectiv MAT POS

Finish: multicoloured

Sales unit (SU): St

Unit package: 1.00

1 Sprühflasche 5 l + 1 Glasschaber + 1 Abstreifgummi + 1 Cutter



INSTALLATIONSHINWEISE

FOLGENDES WERKZEUG IST HIERFÜR ERFORDERLICH :

- > 1 Sprühflasche mit Seifenlauge
- > 1 Glasschaber
- > 1 Abstreifgummi
- > 1 Cutter
- > Küchenrolle



1 Einigen Sie die Scheibe gründlich mit Schaber, Abstreifgummi und besprühen Sie diese mit Wasser. Dann wischen Sie den Rahmen mit Küchenrollenpapier ab.



5 Drehen Sie die Folie um und bringen Sie sie mit der Klebeseite auf der Scheibe an.



2 Schneiden Sie die Folie mit dem Cutter auf ein Format, das etwa 2 - 3 cm größer ist als die Scheibe.



6 Besprühen Sie die Folie, damit das Abstreifgummi entlang der Scheibe gut gleiten kann.



3 Zum Entfernen der Schutzschicht verwenden Sie zwei Klebebandstücke.



7 Streichen Sie mit dem Abstreifgummi von der Mitte nach außen - bitte oben anfangen.



4 Ziehen Sie die Schutzfolie ab und befeuchten Sie gleichzeitig die Klebefläche der Folie gründlich mit Seifenlauge.



8 Schneiden Sie die Folie auf ein Format, das ca. 2 mm kleiner ist als die Scheibe, damit der Rahmen nicht berührt wird. Dann erneut mit dem Abstreifgummi ausstreichen.