

**71.90001.49**

## Montageset für Reflectiv KIT POS

Ausführung: mehrfarbig

Verkaufseinheit (VE): St

Packungseinheit (PE): 1.00

Masse: mm

1 Sprühflasche 1/2 l + 1 Glasschaber + 1 Abstreifgummi + 1 Cutter



# Kit de pose



Pour une application parfaite de vos films adhésifs, nous recommandons l'utilisation de notre kit de pose : il contient tous les outils dont vous aurez besoin !

## INSTALLATIONSHINWEISE

FOLGENDES WERKZEUG IST HIERFÜR ERFORDERLICH :

- > 1 Sprühflasche mit Seifenlauge
- > 1 Glasschaber
- > 1 Abstreifgummi
- > 1 Cutter
- > Küchenrolle



**1 Einigen Sie** die Scheibe gründlich mit Schaber, Abstreifgummi und besprühen Sie diese mit Wasser. Dann wischen Sie den Rahmen mit Küchenrollenpapier ab.



**2 Schneiden Sie** die Folie mit dem Cutter auf ein Format, das etwa 2 – 3 cm größer ist als die Scheibe.



**3 Zum Entfernen** der Schutzschicht verwenden Sie zwei Klebebandstücke.



**4 Ziehen Sie** die Schutzfolie ab und befeuchten Sie gleichzeitig die Klebefläche der Folie gründlich mit Seifenlauge.



**5 Drehen Sie** die Folie um und bringen Sie sie mit der Klebeseite auf der Scheibe an.



**6 Besprühen Sie** die Folie, damit das Abstreifgummi entlang der Scheibe gut gleiten kann.



**7 Streichen Sie** mit dem Abstreifgummi von der Mitte nach außen – bitte oben anfangen.



**8 Schneiden Sie** die Folie auf ein Format, das ca. 2 mm kleiner ist als die Scheibe, damit der Rahmen nicht berührt wird. Dann erneut mit dem Abstreifgummi ausstreichen.