

71.90001.49

Kit de pose pour Reflectiv KIT POS

Finition: divers coloris

Unité de vente (UV): St

unité d'emballage (UE): 1.00

Mesures: mm

1 Vaporisateur 1/2 l + 1 raclette + 1 cutter + 1 raclette spéciale



Kit de pose



Pour une application parfaite de vos films adhésifs, nous recommandons l'utilisation de notre kit de pose : il contient tous les outils dont vous aurez besoin !

INSTALLATIONSHINWEISE

FOLGENDES WERKZEUG IST HIERFÜR ERFORDERLICH :

- > 1 Sprühflasche mit Seifenlauge
- > 1 Glasschaber
- > 1 Abstreifgummi
- > 1 Cutter
- > Küchenrolle



1 Einigen Sie die Scheibe gründlich mit Schaber, Abstreifgummi und besprühen Sie diese mit Wasser. Dann wischen Sie den Rahmen mit Küchenrollenpapier ab.



2 Schneiden Sie die Folie mit dem Cutter auf ein Format, das etwa 2 – 3 cm größer ist als die Scheibe.



3 Zum Entfernen der Schutzschicht verwenden Sie zwei Klebebandstücke.



4 Ziehen Sie die Schutzfolie ab und befeuchten Sie gleichzeitig die Klebefläche der Folie gründlich mit Seifenlauge.



5 Drehen Sie die Folie um und bringen Sie sie mit der Klebeseite auf der Scheibe an.



6 Besprühen Sie die Folie, damit das Abstreifgummi entlang der Scheibe gut gleiten kann.



7 Streichen Sie mit dem Abstreifgummi von der Mitte nach außen – bitte oben anfangen.



8 Schneiden Sie die Folie auf ein Format, das ca. 2 mm kleiner ist als die Scheibe, damit der Rahmen nicht berührt wird. Dann erneut mit dem Abstreifgummi ausstreichen.