

Montageanleitung

(Arbeitsaufwand je nach Wand und Vordach-Grösse: 1-6 Stunden)



1) Montage der Anschlussleiste

Zuerst die Zentrierschraube in das Mittelloch setzen, dies definiert die Mitte des Daches. Bohrloch $\varnothing 8$, Bohrtiefe mindestens 75 mm. Nun schlagen Sie einen rosafarbenen Delta Dübel 8L mit einem Hammer ein und befestigen die Anschlussleiste mit den Torx Schrauben $\varnothing 6 \times 70$. Schrauben Sie die Anschlussleiste locker an.

Ausrichten der Anschlussleiste, in Abflussrichtung des Wassers korrigieren um ca. 0.5 cm pro Meter. Bei einem 2m langen Dach sind dies 1cm Höhendifferenz.

Dann markieren Sie die restlichen Löcher. Für sauberes Arbeiten, nehmen Sie die Anschlussleiste wieder herunter. Falls Sie jedoch eine sehr grobkörnige Wand haben, bohren Sie direkt durch die Löcher hindurch.

Wichtig: Die Anschlussleiste hat 95 Grad Winkel. Deshalb die Neigung nach unten, weil dort das Glas aufliegen wird.

Einsetzen der restlichen Dübel und befestigen der restlichen Schrauben.

Die 4mm Löcher in der Anschlussleiste sind Markierlöcher für die Träger



2) Montage der Träger

Zuerst setzen Sie einen Anker, und schrauben dann den Träger an der Wand fest. Nehmen Sie nun den festgeschraubten Träger als Bohrschablone für die restlichen Löcher. Allfällige Markierlöcher in der Anschlussleiste sollen beim Positionieren der Träger helfen. Die Träger bündig mit der Anschlussleiste setzen.

Kleben Sie die Hülsen in die Wand ein gemäss der Bedienungsanleitung des entsprechenden Mörtels. Bei Hohlraumziegeln müssen Sie vor dem Mörtel Siebhülsen einstecken.

3) Einklinken der Dachrinne.

Nach entfernen der Blockierer, die Dachrinne in die Träger einklinken.
Die Dachrinne wird sich selbst blockieren, sobald das Glas eingelegt wird.

4) Falls notwendig, eine Silikonfuge

Ist Ihr Dach entlang starkem Regen ausgesetzt, so müssen Sie noch eine Silikonfuge setzen.

5) Einlegen des Glases

Zuerst das weiße Schutzband entlang des Schaumstoffes auf dem Träger, in der Anschlussleiste und entlang der Dachrinne entfernen.

Glas in die Anschlussleiste einfügen und zwischen den Widerhaken der Dachrinne positionieren.

6) Blockierer wieder montieren.

Die Blockierer dienen als Wegwindschutz und versteifen das ganze Vordach.

Probleme, Fragen?

Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter:

Fonsegrive GmbH

Tel: +41 (061) 811 60 16

